

Manuel d'installation et d'entretien Electrodistributeur, Série VOD1000 (à commande directe)

Prière de conserver ce manuel en lieu sûr comme source de références ultérieures.


illez lire ce manuel conjointement avec le catalogue de distributeurs à jour

Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité ont été conçues pour parer à l'éventualité d'une situation à risque et/ou d'une détérioration du matériel. Les mots "Avertissement", "Précautions" ou "Danger" utilisés dans ces instructions, indiquent l'importance du danger potentiel associé à la rubrique à laquelle ils se rapportent. Par souci de sécurité, observez les normes ISO4414^(loce 1), JIS B 8370 ^(loce 2) et autres pratiques de sécurité. Note 1 : ISO 4414 - Poussée de fluide hydraulique - Recommandations concernant l'application de matériel aux systèmes d'entraînement et

Note 2 : JIS B 8370 : Axiome d'équipement pneumatique.

AVERTISSEMENT : Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures ou endommager le matérie



DANGER: Dans des cas extrêmes, la possibilité d'une blessure grave ou mortelle doit être prise en compte.

⚠ PRECAUTION

1. La compatibilité des systèmes pneumatiques est la responsabilité de la personne chargée de la conception de l'équipement pneumatique ou d'en définir les carac-

Etant donné que les produits décrits dans ce manuel sont utilisés dans des conditions de service diverses, leur compatibilité avec des équipements pneumatiques spécifiques doit être basée sur les caractéristiques ou sur les résultats d'analyses et/ou d'essais dictés par vos exigences propres.

2. L'exploitation de machines et de matériel pneumatiques doit être confiée exclusivement à des personnels L'air comprimé présente certains dangers pour l'opérateur qui n'en connaît pas les propriétés. L'assemblage, la manipulation ou la réparation d'équipements pneumatiques doivent être confiés exclusivement à des opérateurs qualifiés et expérimentés.

- Ne vous chargez pas de l'entretien de machines/de matériel pneumatiques et n'essayez pas d'en déposer les pièces avant d'avoir vérifié l'application des consignes
- 1) L'inspection et l'entretien des machines/du matériel ne doivent s'effectuer qu'après confirmation du verrouillage de
- sécurité des commandes.
 2) En cas de dépose de matériel, confirmez la procédure de sécurité conformément aux instructions précédentes. Coupez les circuits d'alimentation en air et électrique et purgez tout résidu d'air comprimé du circuit.
- 3) Avant le redémarrage des machines / du matériel, vérifiez l'application de toutes les mesures de sécurité destinées à éviter un mouvement brusque des actionneurs, etc. (ex : intégrez une valve de coupure et de mise en pression progressive).
- 4. Contactez SMC si le produit est destiné à être exploité dans une des conditions décrites ci-dessous :
 - Conditions et milieu d'exploitation au-delà des caractéris-tiques indiquées ou exploitation du produit à l'extérieur.
- Installations en rapport avec les secteurs de l'énergie atomique, des chemins de fer, de la navigation aérienne, des véhicules, du matériel médical, de l'alimentaire et des boissons, du matériel de loisir, des circuits de coupure d'urgence, des organes de presse ou de matériel de sécurité. Application pouvant avoir des effets négatifs sur les person-
- nes, biens ou animaux et exigeants des analyses de sécurité particulières.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous de la filtration du circuit d'alimentation en air à 5 microns.

Caractéristiques standard

		Туре	Type Standard	Type haut débit	
Elément		турс	(2W)	(4 W, type économiseur d'énergie)	
Caractéristiques distributeur	Structure du distributeur	stributeur		Type 4/2 à clapet à commande directe	
	Fluide		Air, gaz inerte		
	Pression de service maxi		0,7MPa		
	Pression de service/vide mini		0MPa/10 Torr		
str	Section équivalente		0,9mm ²	1,5 mm ²	
' =	Temps de réponse Note 1		ON: 4ms, OFF: 2ms		
l se l	Température ambiante et de fluide		-10 à 50°C Note 2		
<u>t</u>	Lubrification		Non requise		
l is l	Commande manuelle		Poussoir non maintenu		
rté	Résistance aux chocs/aux vibrations		15/3G Note 3		
<u>r</u> a	Position de montage		Libre		
ပိ	Indice de protection		IP40		
	Poids		34 g (sans embase)		
ا يو	Tension standard de bobine	CC	24V, 12V		
l e s	Variation de tension admissible		±10% de la tension standard		
iž š	Type d'isolation de bobine		Classe B		
Caractéristiques électriques	Consommation en électricité		2W	4 W (A économiseur d'énergie	
	consommation on electricite	j		4W à appel et 2W au maintien)	
	Connexion électrique		Connecteur type encliquetable L, connecteur type encliquetable M		
			(Avec diode et suppresseur de surtension)		

Note 1 : Sous réserve de JISB8375-1981. Valeur indiquée avec diode et suppresseur de surtension (sous condition d'air propre). Précision de dispersion $\pm\ 1$ ms.

Note 2 : Utiliser de l'air sec pour éviter la condensation en cas de mise en service à basse température.

Note 3 : Résistance aux chocs : Aucune panne de distributeur ne devrait se produire après essais sur machine pour essais de chutes sur l'axe de distributeur, à angle droit par rapport au distributeur et à l'induit. Procédez à chaque essai distributeur alimenté et non alimenté.

Résistance aux vibrations : Aucune panne de distributeur ne devrait se produire après essais de balayage de 8,3 à 2000 Hz sur l'axe de distributeur, à angle droit par rapport au distributeur et à l'induit. Procédez à chaque essai distributeur alimenté et non alimenté.

Fig. 3

Composantes

No.	Désignation	Matière	Note
1	Ensemble bobine	_	
2	embase	Aluminium	VQD1000-S-M5
3	Corps	ZDC	
4	Axe porte clapets	Aluminum	
5	Clapet	NBR	
6	Bague de guidage	Résine	
7	Ressort de rappel	Acier inoxydable	
8	Commande manuelle	Aluminium	
9	Joint	NBR	VQD1000-9-1
10	Vis à tête ronde	Acier	AXT632-7-13 (M1,7 x 18)

Note: Le corps est indémontable.





Fig. 1



Soyez particulièrement vigilant lorsqu'il s'agit de recourir à la commande manuelle et assurez-vous que toutes les mesures de sécurité ont bien été prises ; en effet, elle a pour effet de démarrer le matériel connecté.


Type à poussoir non verrouillable (Fig. 5)

Position ON

Enfoncez le bouton de commande manuelle à fond dans le sens de la flèche \rightarrow (environ 5 mm)

Position OFF

Relâchez le bouton de commande manuelle pour réenclencher la commande manuelle.



Pour retirer le connecteur, poussez le levier contre le connecteur et tirer

Note : Pour éviter une panne de contact ou de détérior-

Insérez le connecteur, en ligne droite, sur les broches de la bobine.

Veillez à ce que les lèvres du levier se calent bien dans la rainure du

er les fils, ne tirez pas trop fort pour retirer le

Levier

Retrait du connecteur encliquetable (Fig. 6)

sur le connecteur pour l'éloigner de la Prise de bobine.

connecteur.

Installation du connecteur encliquetable

Fig. 5

couvercle.

Fig. 6

Symbole (A) (B) 2 (R)(P)

Fig. 4

Fig. 3

Installation du distributeur sur embase/embase secondaire (Fig. 3)

Note : Assurez-vous que toutes les sources d'alimentation en air et en électricité sont bien isolées avant de commencer l'installation.

- Assurez-vous que le joint 9 est correctement installé.
- Positionner le distributeur sur l'embase 2.
- 3. Serrez les deux vis de fixation (1), au couple spécifié ci-dessous (Fig. 4).

Couple de serrage (vis de fixation)	
0,18 à 0,25 N-m	

Fig. 11

4. Connecter le distributeur (voir ci-dessous).


5. Reconnectez les sources d'alimentation en air et en électricité et testez le distributeur

Démontage du distributeur de l'embase/embase secondaire (Fig. 3)

- 1. Assurez-vous que les sources d'alimentation en air et en électricité sont bien isolées.
- Purgez la pression résiduelle.
- Déconnectez le connecteur encliquetable (Fig. 6).
- Desserrez et retirez les deux vis de retenue **(II**).
- Retirez le distributeur de l'embase 2.

Caractéristiques de câblage (Fig. 7) **AVERTISSEMENT**

Caractéristiques



Pour le type haut débit à économiseur d'énergie la consommation au maintien est réduite par un circuit électronique, voir le schéma




Fig. 7

AVERTISSEMENT

Fuite de tension (Fig. 8)

En cas de branchement d'un circuit R-C en parallèle avec un élément de commutation, le courant de fuite s'écoule à travers le circuit R-C, augmentant la tension de fuite. Vérifiez que la fuite de tension de la bobine correspond à :

2% maximum de la tension standard




Fig. 8

Montage de la plaque d'obturation (Fig. 9 et 10)

Installation de la plaque d'obturation

- Placez le joint o en position, sur la station à obturer.
- Installez la plaque d'obturation 2.
- Installez les deux vis 3.
- 4. Serrez les vis aux couples spécifiés (voir Fig. 11).

Retrait de la plaque d'obturation

- Isolez les sources d'alimentation en air et en électricité.
- Purgez la pression résiduelle.
- Desserrez et retirez les deux vis de retenue 3. 4. Retirez la plaque d'obturation 2.
- Gardez le joint 1.

Installation de raccords

Lors de l'installation de raccords, respectez les couples de serrage indiqués ci-dessous.

Filetage	Couple préconisé (N-m)
M5	1,5 à 2
Rc(PT)1/8	7 à 9

* Installation de raccords M5

Après avoir serré les raccords à la main, imposez 1/6 de tour supplémentaire à l'aide d'un outil approprié (si le raccord est muni de ioints, imposez 1/2 tour).




Fig. 9




Fig. 10

omment utiliser le distributeur en cas d'utilisation au vide (en cas d'utilisation comme distributeur à trois orifices)

AVERTISSEMENT

VOD1151V/W

Exemple d'application (Fig. 11)

Pour utiliser un distributeur VQD1151V/W dans des applications du vide. Reliez la source de vide à l'orifice 3(R).

* La pression pneumatique ne peut pas être appliquée à l'orifice 3(R). En cas d'utilisation comme distributeur à trois orifices, la conversion de N.O. en N.C. et viceversa est possible en bouchant l'un des orifices




Fig. 11

Pour plus de détails, veuillez contacter votre distributeur national SMC. Voir ci-dessous.

ANGLETERRE	Téléphone 01908-563888	TURQUIE	Téléphone 212-2211512
ITALIE	Téléphone 02-92711	ALLEMAGNE	Téléphone 6103-402-0
HOLLANDE	Téléphone 020-5318888	FRANCE	Téléphone 01-64-76-10-00
SUISSE	Téléphone 052-34-0022	SUEDE	Téléphone 08-603 07 00
ESPAGNE	Téléphone 945-184100	AUTRICHE	Téléphone 02262-62-280
	Téléphone 902-255255	IRLANDE	Téléphone 01-4501822
GRECE	Téléphone 01-3426076	DANEMARK	Téléphone 87 38 87 00
FINLANDE	Téléphone 09-68 10 21	NORVEGE	Téléphone 67-12 90 20
BELGIQUE	Téléphone 03-3551464	POLOGNE	Téléphone 48-22-6131847

6. Gardez le joint **9**.